

Quick Reference for Customized Settings

Function		Setting	
Cust 1	AF Release Priority	1	AF Priority
		2	Release Priority
Cust 2	Film Rewind Start	1	Automatic
		2	Manual
Cust 3	Film Tip	1	Film is completely rewound into the cartridge.
		2	Leader is left out of the cartridge after rewind.
Cust 4	DX Memory	1	DX Memory Off
		2	DX Memory On
Cust 5	Flash Control in P mode	1	Autoswitchover
		2	Fill Flash (Manual Switchover)

Minolta Co., Ltd.



Schnellanleitung zur individuellen Programmierung

Funktion		Einstellung	
Cust 1	Schärfe/ Auslösepriorität	1	Schärfepriorität
		2	Auslösepriorität
Cust 2	Rückspulstart	1	Automatisch
		2	Manuell
Cust 3	Filmanfang	1	Film wird ganz in die Patrone gespult
		2	Filmanfang wird nicht in die Patrone gespult
Cust 4	DX-Speicherung	1	EIN
		2	AUS
Cust 5	Blitzsteuerung in Programmautomatik	1	Automatisch nur bei Bedarf
		2	Aufhellblitz (mit jedem Auslösen bei aufgeklapptem Blitzgerät)

Minolta Co., Ltd.

Fonctions Personnalisables

Fonctions		Réglage	
Cust 1	Priorité à la mise au point / au déclenchement	1	Priorité à la mise au point
		2	Priorité au déclenchement
Cust 2	Lancement du rembobinage du film	1	Automatique
		2	Manuel
Cust 3	Amorce du film	1	L'amorce est absorbée dans la cartouche après rembobinage.
		2	L'amorce n'est pas absorbée dans la cartouche.
Cust 4	Mémoire DX	1	Mémoire DX inactive (OFF)
		2	Mémoire DX active (ON)
Cust 5	Fonctionnement du flash en mode P	1	Automatique
		2	Fill-in manuel

Minolta Co., Ltd.

Referencia Rápida para Ajustes Personalizados

Función		Ajustes	
Cust 1	Prioridad de enfoque automático u obturación	1	Prioridad de enfoque automático
		2	Prioridad de obturación
Cust 2	Inicio de rebobinado de película	1	Automático
		2	Manual
Cust 3	Punta de la película	1	La película se rebobina completamente en el cartucho.
		2	La punta guía queda fuera del cartucho al final del rebobinado.
Cust 4	Memoria de DX	1	Cancelación de memoria de DX
		2	Memoria de DX activada
Cust 5	Control de flash en el modo P	1	Flash automático
		2	Flash de relleno (conmutación manual)

Minolta Co., Ltd.

Fonctions		Réglage	
Cust 6	Bouton de mémorisation de la mise au point (sur certains objectifs)	1	Mémorisation du point
		2	Mise au point centrée
		3	Mise au point en continu
Cust 7	Touche de mémorisation de la mise au point	1	Plage centrale
		2	Sélection d'un capteur
Cust 8	Touche de mesure spot	1	Mesure spot activée par pression maintenue
		2	Mesure spot activée par pression / relâchement et désactivée par une seconde pression.
Cust 9	Illuminateur AF (flash intégré)	1	Illuminateur AF en service
		2	Illuminateur AF annulé

Minolta Co., Ltd.



Función		Ajustes	
Cust 6	Botón de retención del enfoque (en el objetivo)	1	Retención del enfoque
		2	Enfoque en un punto
		3	Enfoque continuo
Cust 7	Botón de enfoque automático en un punto	1	Enfoque en un punto
		2	Zona de enfoque seleccionable
Cust 8	Botón de exposición automática en un punto	1	Oprima para activar
		2	Oprima una vez para activar, oprima nuevamente para cancelar
Cust 9	Haz de luz para AF (flash incorporado)	1	Haz de luz para AF conectado
		2	Haz de luz para AF cancelado

Minolta Co., Ltd.

Function		Setting	
Cust 6	Focus-hold button (lens)	1	Focus Hold
		2	Spot Focus
		3	Continuous Focus
Cust 7	Spot AF button	1	Spot Focus
		2	Selectable Focus Area
Cust 8	Spot/AE Lock button	1	Press to activate.
		2	Press once to activate, press again to cancel.
Cust 9	AF Illuminator (built-in flash)	1	AF Illuminator On
		2	AF Illuminator cancelled

Minolta Co., Ltd.

Funktion		Einstellung	
Cust 6	Schärfespeichertaste (Objektiv)	1	Schärfespeicherung
		2	Wahl eines Einzelsensors
		3	Nachführ-Autofokus
Cust 7	Spot AF-Taste	1	Nur zentraler Sensor mit Spot- Autofokus
		2	Wahl des AF-Meßfeldes
Cust 8	Spot/ Belichtungsspeicher- Taste	1	Funktion nur bei gedrückter Taste
		2	EIN/AUS-Schaltung durch einmaliges Drücken
Cust 9	AF-Beleuchtung bei eingebautem Blitzgerät	1	JA
		2	NEIN

Minolta Co., Ltd.